

ALARME ANTI-SIPHONAGE

FONCTIONNEMENT



boîtier d'alarme

Le boîtier d'alarme a pour fonction la surveillance du niveau de carburant dans le réservoir.

Il détecte les descentes et les montées anormales de jauge que ce soit contact ON ou contact OFF.

Le niveau de carburant est mémorisé en permanence et s'il varie anormalement à la baisse (siphonage) ou à la hausse (moment où l'on fait le plein) d'un pourcentage pré-réglé de la capacité du réservoir, l'alarme se déclenche.

Le boîtier d'alarme se branche soit simplement sur une sirène ou sur une balise de géolocalisation qui envoie un email en temps réel sur un smartphone et un PC ou encore sur un tracker qui envoie un SMS sur un portable dès que l'alarme se déclenche.

Il est possible de brancher le boîtier anti-siphonage sur une centrale d'alarme embarquée qui enregistra en permanence le ou les réservoirs en envoyant un MMS d'alarme au moment d'un siphonage ou lorsque le plein est fait.

L'alarme est conçue pour des véhicules 12 et 24V. Un chargeur et une batterie 12V de secours (option) permet le fonctionnement en cas de coupure de courant du véhicule.

Le boîtier n'est pas étanche et doit être placé dans la cabine.



ACCESSOIRES



module GSM



sirène



batterie de secours

Protection contre :

Siphonage,
Perçage du réservoir,
Fuite de carburant du réservoir,
Section du câble jauge réservoir.

Notification des alertes :

Email, sms, web, Iphone et Android.

Compatibilité :

Compatible avec toutes les jauges camion d'origine.

Incompatibilité :


Cette alarme ne doit pas être installée sur un véhicule transportant des matières dangereuses soumis à l'ADR.

ALERTE SONORE

Lorsque l'alarme se déclenche elle active simplement une sirène pour dissuader les voleurs de poursuivre le vol de carburant.

Configuration indiquée pour des sites où il est possible de rapidement intervenir.

Option : chargeur et batterie de secours.




ALERTE SMS

L'alarme est connectée à un module GSM pour envoi de sms sur 1 à 5 portables.

Lorsque qu'elle se déclenche elle envoie un sms avec l'heure et une position GPS. Lorsque le sms est envoyé sur un smartphone il donne un lien sur google maps.

Sans sirène cette configuration permet de a) alerter une société de surveillance et b) détecter les vols commis par les chauffeurs eux-mêmes.

Option : sirène, chargeur et batterie de secours.



ALERTE EMAIL

L'alarme est connectée à un boîtier de géolocalisation pour envoi d'email sur smartphone et PC.

Lorsque qu'elle se déclenche elle envoie un email avec l'heure et une position GPS.

Sans sirène cette configuration permet de a) alerter une société de surveillance et b) détecter les vols commis par les chauffeurs eux-mêmes.

Option : sirène, chargeur et batterie de secours.

